

Инструкция по установке поддона VISTA ¼ круга (90x90 см)

В комплектацию поддона входит:

- поддон акриловый (1шт);
- опора регулируемая(предустановлена) (4шт);
- каркас металлический (предустановлен) (1шт);

1. Извлечь поддон из упаковки(фото 1).
2. Установить на поддон сифон для слива воды (фото 2 ;3)
3. Установить поддон на место планируемого монтажа (фото 4).
4. Установить поддон по уровню (фото 5),путём регулировки опорных ножек (фото 6), используя ключ № 19.
5. Подключить сифон для слива воды к сантехническому выводу (фото 7).

